

KIRSCHKERN- KISSEN



Zum Erwärmen im Backofen oder
auf die Heizung legen oder
in der Mikrowelle erwärmen.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung
auf der Rückseite.

So rein wie die verwendeten Rohstoffe, halten wir es auch
bei der Herstellung, die ausschließlich in Österreich nach
sozialökonomischen Gesichtspunkten erfolgt.

100 % handgefertigt in Österreich

Hülle: 100 % Baumwolle

Pflegehinweis: Nicht waschbar!

Nur mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

WÄRMEND
ENTSPANNEND



HANDGEFERTIGT



FAIR



NACHHALTIG



SOZIAL

Hergestellt in Österreich.

insieme textil gmbh
Gerersdorf 39
4531 Kematen/Krems, Austria



T +43 7228 21 300
F +43 7228 21 300-21

E natur@insieme.cc
W www.insieme.cc

ANWENDUNGSHINWEISE FÜR KIRSCHKERNKISSEN



Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Kirschkernkissen darf nur bestimmungsgemäß im nichtgewerblichen Bereich verwendet werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer, missbräuchlicher Benutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen.

Sicherheit

Da es sich um ein Produkt mit Naturbestandteilen handelt, ist es für Allergiker oder für Personen mit Immunschwäche ungeeignet. Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme oder Kälte nicht richtig wahrnehmen kann. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme und Kälte. Bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes können mit Temperatur- und/oder Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm oder zu kalt wird. Verwenden Sie diesen Artikel deshalb nicht bei Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. hitzeempfindlichen Personen. Wenn Sie Zweifel haben oder bei Kreislaufbeschwerden, fragen Sie zuvor Ihren Arzt. Um Hautverbrennungen zu vermeiden, testen Sie die Temperatur vor Gebrauch mit Ihrem Handrücken. Kinder beim selbständigen Erwärmen des Kissens nie unbeaufsichtigt lassen. Bei unsachgemäßem Erwärmen besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

Achtung: Bei Kleinkindern das Kirschkernkissen vor der Anwendung ca. fünf Minuten abkühlen lassen.

Wärmeanwendung

Wir empfehlen die Erwärmung des Kirschkernkissens in Backöfen oder Mikrowelle.

Achtung: Der Plastikbeutel ist nicht zum Erwärmen in Backöfen oder Mikrowelle geeignet und muss vor der ersten Benutzung entfernt werden.



Im Backofen erwärmen Sie das Kirschkernkissen unter Beaufsichtigung bei 150° C ca. 15 Minuten.

Warnhinweis: Immer eine Tasse Wasser mit in den Backofen stellen! Zwischen den Gebrauchsphasen vollständig auskühlen lassen (mindestens 60 Minuten)!



In der Mikrowelle erwärmen Sie das Kirschkernkissen unter Beaufsichtigung bei mittlerer Leistung (600 Watt) etwa 1 Minute oder bei 800 W etwa 45 Sekunden. Danach das Kissen durchschütteln und Wärme prüfen. Ist die gewünschte Wärme noch nicht erreicht, in Abständen von ca. 20 Sekunden weiter erhitzen, zwischendurch erneut prüfen. So erhält das Kirschkernkissen die gewünschte Temperatur.

Warnhinweis: Um Verbrennungen zu vermeiden, erhöhen Sie diese Aufwärmzeit nicht. Sollte das Kissen zu heiß geworden sein, lassen Sie es vor der Anwendung ausreichend abkühlen. Vor dem erneuten Erwärmen Aufwärmdauer/Leistung entsprechend verringern.

Pflegehinweise



Bestandteile

100 % Baumwolle, Kirschkerne